

ROSTFRITT SKARVSTYCKE 1547-06, 1547-08, 1547-10

Monteringsanvisning för Rostfritt Skarvstycke 1547-XX

Allmänt

Rutgerson skarvstycke 1547-XX för rund latta är speciellt framtaget för stående latta i rullsegel. Skarvstycket finns för 3 olika diametrar på latta 6, 8 och 10mm och kombineras med Rutgerson lattändstycke 1545-XX-57, 1545-XX-85 och 1545-XX-150.

Skarvstyckets beståndsdelar

Skarvstycket består av hylsa hane (a) hylsa hona (b) låsdskruv, insex 1,5mm (c).

Montering

Skarvstycket monteras ihop genom att (a) förs in i (b) och låses med insex skruv (c). För att lattornas monteringsläge skall bli korrekt skall skarvstycket vara ihop monterat när lattorna limmas. OBS! Insex skruv (c) skall skruvas i "botten" så att änden på skruven låser mot insidan, hylsa hona (b). För bästa resultat vid limning av skarvstycket används Araldit 2015 runt lattan ca 10mm från änden (det är mycket viktigt att det inte kommer lim på lattändan för att undvika att skarvstycket blir ihop limmat) och rotera in lattan i skarvstycket tills den bottnat.

